

Standarteinstellungen der Grenzwerte:

u.GW1 => unterer Grenzwert Relais 1 => 0.35 => Einschalten der Dosierung
 u.GW2 => unterer Grenzwert Relais 2 => 0.00 => Inaktiv
 o.GW1 => oberer Grenzwert Relais 1 => 1.00 => Inaktiv
 o.GW2 => oberer Grenzwert Relais 2 => 0.70 => Alarm Chlor zu hoch
 Hyst. => Hysterese Relais 1 + 2 => 0.02

Grenzwerte anzeigen

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 1. „Messwertanzeige“ | 0.35mg/l 23°C
Mesin 8820 Cl2 | |
| 2. drücken | Menu Messw.
Messw....Code | Menü Auswahl wird geöffnet. |
| 3. drücken. | Menu Grenzw.
Messw....Code | Menü wechselt auf Grenzwerte. |
| 4. drücken. | Grenzw. u.GW1
u.GW1...Hyst. | Menü Grenzwerte wird angezeigt. |
| 5. drücken. | Grenzw. u.GW1
0...1 → 0.30 | Unterer Grenzwert 1 wird angezeigt. |
| 6. drücken. | Grenzw. u.GW1
u.GW1...Hyst. | Anzeige springt auf Menü Grenzwerte zurück. |
| 7. oder drücken. | Grenzw. u.GW2
u.GW1...Hyst. | Auswahl eines weiteren Grenzwertes.
Weiter mit Schritt 5, beenden mit Schritt 8. |
| 8. drücken. | Menu Messw.
Messw....Code | Menü Auswahl wird geöffnet. |
| 9. drücken. | 0.35mg/l 23°C
Mesin 8820 Cl2 | Gerät kehrt in die „Messwertanzeige“ zurück, es wurden keine Werte verstellt. |

Grenzwerte verstellen

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1. „Messwertanzeige“ | 0.35mg/l 23°C
Mesin 8820 Cl2 | |
| 2. drücken | Menu Messw.
Messw....Code | Menü Auswahl wird geöffnet. |
| 3. drücken. | Menu Code
Messw....Code | Menü wechselt auf Code. |
| 4. drücken. | Code Param.
Param....Simul. | Menü Code wird angezeigt. |
| 5. drücken. | Code Param.
0 | Warten bis Programm selbständig weiter läuft.
(Falls Code nicht 0, mit oder CODE einstellen.) |
| 6. Anzeige wechselt bei korrektem Code selbständig. | n. Code? +...-
0exit: Menu | Code nur in Ausnahmefällen verstellen. |
| 7. drücken | Menu Messw.
Messw....Code | Menü Auswahl wird geöffnet.
Nun können die Grenzwerte verstellt werden. |
| 8. drücken. | Menu Grenzw.
Messw....Code | Menü wechselt auf Grenzwerte. |
| 9. drücken. | Grenzw. u.GW1
u.GW1...Hyst. | Menü Grenzwerte wird angezeigt. |
| 10. drücken. | Grenzw. u.GW1
0...1 → 0.30 | Unterer Grenzwert 1 wird angezeigt.
Zum Verstellen oder drücken. |
| 11. drücken. | Grenzw. u.GW1
u.GW1...Hyst. | Anzeige springt auf Menü Grenzwerte zurück. |
| 12. oder drücken. | Grenzw. u.GW2
u.GW1...Hyst. | Auswahl eines weiteren Grenzwertes.
Weiter mit Schritt 10, beenden mit Schritt 13. |
| 13. drücken. | Menu Messw.
Messw....Code | Menü Auswahl wird geöffnet. |
| 14. 2x drücken. | Menu Speich.
Messw....Code | Menü Speichern auswählen. |
| 15. drücken. | Daten werden
gespeichert | Das Regelgerät speichert die neuen Parameter. |
| 16. Anzeige wechselt automatisch | Menu Messw.
Messw....Code | Nach dem Speichern der Daten wird das Menü Messwerte angezeigt. |
| 17. drücken. | 0.35mg/l 23°C
Mesin 8820 Cl2 | Gerät kehrt mit den neuen Parametern in die „Messwertanzeige“ zurück. |