

Zwei Pufferlösungen und etwas Spülwasser bereitstellen.  
 Bitte sauber und konzentriert arbeiten, es lohnt sich!  
 Sie haben genügend Zeit: der AquaTector 06 bleibt im Kalibriermodus.

**Wählen** (drehen am Wahrad) des gewünschten Messwertes: **pH**  
 Mit **Enter** bestätigen (drücken des Wahrades).

```
Kalibrierung
>pH      A
  F-Chlor A
↓ pH      B      Exit
```

Die „Kalibrierung“ erreichen sie:  
 Messwertanzeige: ENTER  
 (ENTER=roten Knopf drücken)  
 Kalibrierung: ENTER

Der Cursor steht automatisch vor dem pH-Messwert.  
**Enter** drücken.

```
pH Kalibrierung
  Elektrode in pH7.0
>7.15 pH      +10.3
weiter
```

Tauchen sie die pH-Elektrode in die Pufferlösung pH 7 (Verfalldatum beachten).  
 Warten sie ein paar Sekunden bis der pH-Wert stabil bleibt.

Am Wahrad **drehen**, um den Wert einzustellen.  
**Enter** drücken.  
 Der Nullabgleich ist abgeschlossen.

```
pH Kalibrierung
  Elektrode in pH7.0
>7.02 pH      +5.1
weiter
```

Lesen sie an der „Pufferlösung“ denjenigen pH-Wert ab, der der aktuellen Temperatur der Lösung entspricht.  
 Stellen sie diesen Wert am Gerät ein.

„! **Elektrode prüfen**“ blinkt:  
 Der Nullpunkt ist schlecht.

```
!Elektrode prüfen
```

Die pH-Elektrode ist defekt und muss ersetzt werden.

**Enter** drücken.  
 Am Wahrad **drehen** um den zweiten pH-Wert einzustellen.  
**Enter** drücken.  
 Ende: **Enter** drücken.  
 Der Kalibriervorgang ist abgeschlossen.

```
pH Kalibrierung
  El. in 2te Puffer
>9.00 pH      1021
Ende
```

Spülen sie die pH-Elektrode mit Leitungswasser ab und stellen sie diese in die zweite Pufferlösung.  
 Stellen sie den pH-Wert entsprechend der Temperaturtabelle ein.

„! **Elektrode prüfen**“ blinkt:  
 Die Steigung ist schlecht.

```
!Elektrode prüfen
```

Die pH-Elektrode ist defekt und muss ersetzt werden.

**Wählen** des nächsten Messwertes und **Enter** drücken.

```
Kalibrierung
  pH      A
>F-Chlor A
↓ pH      B      Exit
```

Sie können nun mit der Kalibrierung des Freien Chlors oder einem anderen Messwert weiterfahren.

Verlassen des Kalibriermenüs: mit dem Cursor auf **Exit** und 2 mal **Enter** drücken.

Wir wünschen ihnen weiterhin viel Spass mit dem MESIN AquaTector 06.